

*Приборы
испытательные
городских АТС
РСО. 210. 103*

1	PC2.769.001Cx3	Прибор для проверки Выходов I-II/IV ГУ Схема принципиальная электрическая	1
2	PC2.769.002Cx3	Прибор для проверки Выходов ПУ АТС-54 Схема принципиальная электрическая	1
3	PC2.769.001TO	Прибор для проверки Выходов IГУ ГУТ и II/IV-ГУ АТС-54 Техническое описание	4
4	PC2.769.001U	Прибор для проверки Выходов IГУ ГУТ и II/IV-ГУ АТС-54 Инструкция для эксплуата- ции.	3
5	PC2.769.002TO	Прибор для проверки Выходов ПУ АТС-54 Техническое описание	5
6	PC2.769.002U	Прибор для проверки Выходов ПУ АТС-54 Инструкция для эксплуата- ции	4
7	PC2.769.001CxM	Прибор для проверки Выходов I-II/IV ГУ Схема электромонтажная	1

1	Л.73	PC4836-76	УЗМ	3/12-76	Приборы испытательные городских АТС	PCO.210.103		
2	В.О.П.	Куш	Павлов	Дат	Опись эксплуатационных документов			
3	Р.О.П.	Александров	Подпись	6/12-62г.		Литера	Лист 1	Лист 4
4	В.О.П.	Степанов						
5	В.О.П.	Паньшин	Подпись	6/12-62г.				
6	В.О.П.	Утберг. Филиппов						

№ строки	Обозначение	Шифр	Наименование	Код. документа	№ экз.	Примечание
1	РС2.769.002СхМ		Прибор для проверки			
2			Выходов ПУ АТС-54			
3			Схема электромонтажная	1		
4	РС3.844.009СхЭ		Телефон и микротелефон			
5			испытательный. Схема			
6			принципиальная электри-			
7			ческая	1		
8	РС3.844.009ТО		Телефон и микротелефон			
9			испытательный.			
10			Техническое описание	3		
11	РС3.844.009СхМ		Телефон испытательный			
12			Схема электромонтажная	1		
13	РС3.844.010СхМ		Микротелефон испытательный			
14			Схема электромонтажная	1		
15	РС2.763.008СхЭ		Прибор для проверки ско-			
16			рости ДШУ. Схема принци-			
17			пиальная электрическая.	1		
18	РС2.763.008У		Прибор для проверки			
19			скорости ДШУ. Инструкция.	2		
20	РС2.763.008СхМ		Прибор для проверки			
21			скорости ДШУ. Схема			
22			электромонтажная.	1		
23	РС2.759.000СхЭ		Прибор для восстановления			
24			катушек термических.			
25			Схема принципиальная			
26			электрическая	1		
27	РС2.759.000СхМ		Прибор для восстановления			
28			катушек термических.			
29			Схема электромонтажная	1		
30						
31						
Разраб. Александров Проверил Сибирский Листы 1 3/17-83 РС0.210.103 Лист 2						
Изм.	Мод.	№ докум.	Подпись	Дата	В. зам.	Листы

№ строки	Обозначение	Шифр	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание
1	РС2.759.00070		Прибор для восстановления			
2			катушек термических.			
3			Техническое описание	2		
4	РС2.769.001Г		Прибор проверки выходов			
5			ТУ 7/17 ГИ			
6			Габаритный чертеж	1		
7	РС2.769.002Г		Прибор для проверки			
8			Выходов ПУ			
9			Габаритный чертеж	1		
10	РС3.844.009Г		Телефон испытательный.			
11			Габаритный чертеж	1		
12	РС3.844.010Г		Микротелефон испытатель -			
13			ный			
14			Габаритный чертеж	1		
15	РС2.759.000Г		Прибор для восстано- вления катушек термических			
16			Габаритный чертеж	1		
17	РС2.763.008Г		Прибор проверки скорос- ти ДШУ			
18			Габаритный чертеж	1		
19	РС2.769.001Д2		Прибор для проверки выходов			
20			ТУ 7/17 ГИ			
21			Ведомость драгоценных			
22			металлов	1		
23	РС2.769.002Д2		Прибор для проверки			
24			Выходов ПУ			
25			Ведомость драгоценных			
26			металлов	1		
27	РС3.844.009Д2		Телефон испытательный			
28			Ведомость драгоценных			
29			металлов	1		
30						
31						
			Спроб. Александров	1		
			Габаритный	1		
			Чертеж	1		
			Всего	1		
			РСО.210.103			

№ строки	Обозначение	Д	Наименование	Кол. листов	Экз.	Примечание
1	РСЗ.844.010Д2		Микротелефон			
2			испытательный.			
3			Ведомость драгоценных			
4			металлов.	1		
5						
6	РС2.763.008Д2		Прибор проверки			
7			скорости ДШУ.			
8			Ведомость драгоценных			
9			металлов.	1		
10						
11	РС2.759.000Д2		Прибор для восстановления			
12			термических катушек.			
13			Ведомость драгоцен-			
14			ных металлов	1		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Разраб. Проверил				РС0.210.103		
1	нов. РС-4836-76	20/8-14	Н. контр.	Лист 4		
Изм.	Кол.	№ докум.	Подпись	Дата		

Прибор с соединительными шнурами






Схема номеронабирателя




Поз. обозн.	ГОСТ, ТУ, норм. малл., чертеж	Наименование, тип	Основн. данные	кол.	Примечание
КН.ав	РС3.604.001 Сп	Кнопка		1	
КН.С	РС3.604.000 Сп	Кнопка		1	
КН.П	РС3.604.002 Сп	Кнопка		1	
ЛС, ЛВ, ЛА	ГОСТ 6940-69	Лампа коммутаторная	КН24-35 1024 В	3	
З	РС4.675.000 Сп34	Сопротивление проволочное	500 Ом	1	
НН	РС1.626.007 Сп	Номеронабиратель		1	
Красн. а, в, с	РС4.860.016 Сп	Шнур 3х проводн. штеп.		1	
Черн. а, в, с	РС4.860.017 Сп	Шнур 3х проводн. штеп.		1	

РС2.769.001 СхЭ					
а	1	РС126500	М.Г.И.И.	Прибор для проверки	Лист
Изм.	Лист	Л.докум.	Подп.	Дата	Масса
Разраб.	Смирнов			Выходов I-II/IV ГУ	Масштаб
Провер.	Волкова	(Подпись)	10/II-85	Схема принципиальная электрическая	Лист
Н.контр.	Поньшин				Листов 1
Утверд.	Гаврилов				



а, в, с	РС 6.640.053	Шнур с трехпроводным штепселем			3	
Г ₂	РС 4.675.000СП14	Сопротивление проволочное	500ом	1		
Г ₁	РС 4.675.000СП34	Сопротивление проволочное	500ом	1		
Л _{а, лв} Л _с	ГОСТ 6940-69	Лампа коммутаторная КМ 2435	на 24в	3		
КН.с КН.п	РС 3.604.002СП	Кнопка		2		
КН.ав	РС 3.604.001СП	Кнопка		1		
Поз. обозн.	ГОСТ, ТУ нор- маль, чертеж	Наименование	Основн. данные	кол	примеч.	
РС 2.769.002СхЭ						
З	З	РС 12983-76	Сх	12983-76	Прибор проверки выходов ПУ АТС-54 Схема принципиальная электрическая	
Б	1	РС 125501	Сх	125501		
Изм. кат.	Л. док. ум.	Подп.	Дого			
Разраб.	Ротенберг					
Провер.	Федоренко					
Н. контр.	Силько	(подпись)			Лист:	Листов: 1
Утверд.	Пучков	(подпись)				




ення прибора для проверки выходов
мо:

клеммы шнур.

проводного шнура отключить,
переключить соответственно
и с 10 на 8 клемму.

подключить соответственно
шнура с вилкой РСЗ.645.004СП

ав,с	РС6.640.053	Шнур с трехпроводным штепселем
У ₂	РС4.675.000СП14	Сопротивление проводов
У ₁	РС4.675.000СП34	Сопротивление проводов
Л _{10,16} Л _с	ГОСТ 6940-69	Лампа коммутаторная
КН.с КН.п	РС3.604.002СП	Кнопка
КН.ав	РС3.604.001СП	Кнопка
Паз. обозн.	ГОСТ, ТУ нор- маль, чертеж	Наименование
3	3	РС12983-76
5	1	РС125501
Разраб.	Л.Докуч.	Подп.
Провер.	Ротенберг	Дого
Н.контр.	Синько	(Подпись)
Утверд.	Пучков	(Подпись)
Прибор для проверки выходов АТС-54 Схема принципиальная		



Примечание:

В случае применения прибора для проверки выходов ПЧ АТС-47 необходимо:

1. Отключить от 8-ой клеммы шнур.
2. Провод "в" трехпроводного шнура отключить, провода "а" и "с" переключить соответственно с 7 на 10 клемму и с 10 на 8 клемму.
3. К клеммам 2 и 7 подключить соответственно провода "а" и "в" шнура с вилкой РСЗ.В45.004СП

Испытательный прибор для проверки выходов искателя ИГУ, ГУТ и II/IVГУ состоит из номеронабирателя, трех лампочек на 24 вольта: ЛА, ЛВ и ЛС, трех кнопок КНС, КНП и КН АВ и двух трехпроводных шнуров с черными и красными штепселями.

Кнопка П служит для переключения номеронабирателя с электромагнита подъема на электромагнит вращения.

Кнопки КН АВ и КНС служат для подключения проводов "а", "в", и "с" проверяемого выхода. Лампы ЛА, ЛВ и ЛС при проверке включаются соответственно в провода "а", "в" и "с" и сигнализируют о состоянии этих приборов.

II Проверка выходов из поля ИГУ

При проверке выходов из поля ИГУ штепселя испытательного прибора вставляются в гнезда платы ИГУ с дополнительными гнездами; черный - в ДГН₁, красный - в ДГН₂. Затем нажимаются кнопки КНП и КНС, образуя цепь I для электромагнита подъема МП.

1. "+" через обмотку реле ТС статива, корпус ДГН₂ прибора ИГУ с дополнительными гнездами, корпус красного штепселя испытательного прибора, КНС 4-5, ННЗ-1, КНП 2-3, головка красного штепселя, короткая пружина ДГН₂ прибора ИГУ с дополнительными гнездами, МП, "-" При наборе цифры "1" размыкаются контакты номеронабирателя ННЗ-1, цепь МП обрывается, и щетки искателя останавливаются у первой декады.

а	Зам	РС27078	Подп	9/2-68	РС2.769.001ТО
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Вып. об.	Ротенберг	Подписи	(Подписи)	(99-1/92)	Прибор для проверки выходов ИГУ, ГУТ и II/IVГУ АТС-54. Техническое описание
Пр.	Федоренко				
В. к.	Сухинина				
Уд.	Пучков				1 5

Для создания цепи электромагнита вращения следует нажать кнопку П.

При наборе цифры "1" электромагнит вращения получает импульс по цепи 2.

2. " + " через обмотку реле ТС статива, корпус ДГН₂ прибора ИГУ с дополнительными гнездами, корпус красного штепселя испытательного прибора, КНС₄, "Н₃₋₁, КНП₂₋₁, шейка красного штепселя, длинная пружина ДГН₂ прибора ИГУ с дополнительными гнездами, МВ, " - ". Ускатель останавливается на первом выходе первой декады.

В том случае, когда проверяемый выход свободен, горит лампа ЛС по цепи 3.

3. " + " через обмотку реле ТС статива, корпус ДГН₂ прибора ИГУ с дополнительными гнездами, корпус красного штепселя, испытательного прибора, КНС₃₋₂, ЛС, корпус черного штепселя, корпус гнезда ДГН₁ прибора ИГУ с дополнительными гнездами, щетка "С", поле "С", провод "С", прибор II/IVГУ О5-4, "У₅, О13-12, У34-35, Б.КН₁₋₂, К6-5, В13-14, "У₁, " - ". Если лампа ЛС не горит, необходимо нажать кнопку "С". При этом, если проверяемый выход занят, лампа ЛС загорится по цепи 4.

4. " + ", О11-12, П12-13, П2-1, Д14-13, щетка "С", поле "С" прибора ИГУ занявшего проверяемый выход, поле "С", щетка "С", корпус ДГН₁ прибора ИГУ с дополнительными гнездами, корпус черного штепселя испытательного прибора ЛС, КНС₂₋₁, "У, П2-1, шейка красного штепселя, длинная пружина ДГН₂ прибора ИГУ с дополнительными гнездами, МВ, " - ".

Для проверки проводов "а" и "б" при свободном выходе нажимаются кнопки КНС и КН АВ.

Лампа ЛС горит по цепи 3.

Лампа ЛА горит по цепи 5.

5. "+" через обмотку реле ТС статива, корпус ДГН₂ прибора ІГУ с дополнительными гнездами, корпус красного штепселя испытательного прибора ЛА, КН АВ₁₋₂, головка черного штепселя, короткая пружина ДГН₁ прибора ІГУ с дополнительными гнездами, щетка "А", поле "А", провода "А", ІІ/ІІІ ГУ В₁₂₋₁₁, С₃₋₄, "-" лампа ЛВ горит по цепи 6.
6. "-", МВ, длинная пружина ДГН₂ прибора ІГУ с дополнительными гнездами, шейка красного штепселя испытательного прибора, КН Л₁₋₂, ЛВ, КН АВ₃₋₄, шейка черного штепселя, длинная пружина ДГН₁ прибора ІГУ с дополнительными гнездами, щетка "В", поле "В", провод "В", ІІ/ІІІ ГУ В₅₂₋₅₁, С₂₋₁, "+".

Проверка выходов из поля ІІ/ІІІ ГУ

При проверке выходов из поля ІІ/ІІІ ГУ штепсели испытательного прибора вставляются в гнезда прибора ІІ/ІІІ ГУ с дополнительными гнездами, черный - в ДГН₂, красный - в ДГН₁.

Затем нажимаются кнопки КНП и КНС, образуя цепь 1 для электромагнита подъема МП.

1. "+" через обмотку реле ТС статива, корпус ДГН₁ прибора ІІ/ІІІ ГУ с дополнительными гнездами, корпус красного штепселя испытательного прибора, КНС₄₋₅, НН₃₋₁, КН Л₂₋₃, головка красного штепселя, короткая пружина ДГН₁ прибора ІІ/ІІІ ГУ с дополнительными гнездами, МП, "-"

При наборе цифры "1" размыкаются контакты номеронабирателя, цепь МП обрывается, и щетки искателя останавливаются у первой декады. Для создания цепи электромагнита вращения следует отжать кнопку П.

При наборе цифры „1“ электромагнит вращения получает импульсы по цепи 2.

2. „+“ через обмотку реле ТС статива корпус ДГН₁ прибора Π/Π ГУ с дополнительными гнездами, корпус красного штепселя испытательного прибора, КНС₄₋₅, НН₃₋₁, КНП₂₋₁, шейка красного штепселя, длинная пружина ДГН₁, МВ, „-“.
- Ускатель останавливается на первом выходе первой декады.

В том случае, когда проверяемый выход свободен, горит лампа ЛС по цепи 3.

3. „+“ через обмотку реле ТС статива, корпус ДГН₁ прибора Π/Π ГУ с дополнительными гнездами, корпус красного штепселя испытательного прибора, КНС₃₋₂, ЛС, корпус черного штепселя, корпус ДГН₂ прибора Π/Π ГУ с дополнительными гнездами, щетка „С“, поле „С“, провод „С“, ЛУ О₃₄₋₃₃, К₄₋₃, БКН₁₋₂, Ц₅₄₋₅₃, О₄₋₃, „-“.
- Если лампа ЛС не горит, необходимо отжать кнопку „С“.
- При этом, если проверяемый выход занят, лампа ЛС загорится по цепи 4.

4. „+“, К₁₋₂, П₁₂₋₁₃, О₅₃₋₅₄, Ц₃₃₋₃₂, П₂₋₁, О₅₁₋₅₂, Ц₅₄₋₅₃, щетка „С“, поле „С“ прибора Π/Π ГУ занявшего проверяемую линию, поле „С“, щетка „С“, корпус ДГН₂ прибора Π/Π ГУ с дополнительными гнездами, корпус черного штепселя испытательного прибора, ЛС, КНС₂₋₁, Ц, КНП₂₋₁, шейка красного штепселя, длинная пружина ДГН₁ прибора Π/Π ГУ с дополнительными гнездами, МВ, „-“.

Для проверки проводов „а“ и „б“ при свободном выходе нажимаются кнопки КНС и КНАВ.

Лампа ЛС горит по цепи 3.

Лампа ЛА горит по цепи 5.

5. „+“ через обмотку реле ТС статива, корпус ДГН₁

а	зав	РС 77078	16-5 68	
ВМ	кол.	Ндокум.	Подп.	Дата

РС2.769.001ТО

лист
4

прибора II/IV ГИ с дополнительными гнездами, корпус
красного штепселя испытательного прибора, ЛА,
КН АВ₁₋₂ головка черного штепселя, короткая пружи-
на ДГН₂ прибора II/IV ГИ с дополнительными гнезда-
ми, щетка „а“, поле „а“, ЛУЧ 33-32, А 52-51, Ц₂₋₁, „—“.
Лампа ЛВ горит по цепи 6.

б. „—“, МВ, длинная пружина ДГН₁ прибора II/IV ГИ
с дополнительными гнездами, шейка красного штеп-
селя испытательного прибора, КН П₁₋₂, ЛВ, КН АВ₃₋₄,
шейка черного штепселя, длинная пружина ДГН₂ при-
бора II/IV ГИ с дополнительными гнездами, щетка „б“,
поле „б“, провод „б“, ЛУЧ 54-53, Ц₃₋₄, „+“.

		РС 77078	Подпись	5.8.68	PC2.769.001 TO	Лист
Изм.	Кол.	Надк.ум.	Подг.	Дата		5

Проверка выходов из палей IГУ, ГУТ или II/IVГУ производится с приборов с дополнительными гнездами этих стативов. Перед началом испытаний данные приборы блокируются нажатием кнопки БК. Для проверки приборов IГУ, ГУТ черный штепсель испытательного прибора вставляется в ДГН₁, а красный штепсель в ДГН₂ прибора с дополнительными гнездами. Для проверки приборов II/IVГУ красный штепсель вставляется в ДГН₁, а черный - в ДГН₂.

№ п/п	Цель испытания	Манипуляции	Результат испытания
1	2	3	4
1	Остановка щеток искателя у требуемой декады	Нажать и удерживать кнопку П и С Набрать номер декады 1.	Искатель IГУ, ГУТ (или II/IVГУ) останавливается у 1-й декады
2	Остановка щеток искателя на проверяемом выходе. Проверка исправности провода "С"	Кнопка С остается нажатой. Отжать кнопку П. Набрать 1.	Искатель IГУ, ГУТ (или II/IVГУ) делает один шаг. Горит лампа ЛС / если данный выход свободен /.
3.	Определение занятости или повреждения проверяемого выхода (проверка делается в случае, если не горит лампа ЛС)	Отжать кнопку С.	Если проверяемый выход занят, загорится лампа ЛС.

Изм.	Лист	№ докум.	По шифр	Дата	РС2.769.001 И				
Разраб.	Лист	№ докум.	По шифр	Дата					
Провер.	Лист	№ докум.	По шифр	Дата	Прибор для проверки выходов IГУ, ГУТ и II/IVГУ АТС-54 Инструкция по эксплуатации				
И. контр.	Лист	№ докум.	По шифр	Дата					
Утверд.	Лист	№ докум.	По шифр	Дата					

1	2	3	4
4.	Проверка исправности проводов "а" и "б".	Нажать кнопку С. Кратковременно нажать кнопку АВ.	Горит ЛС. На время нажатия кнопки АВ загораются лампы ЛА и ЛВ неполным накалом.
5.	Проверка исправности провода "С" следующего выхода.	Отжать кнопку АВ. Нажать кнопку С. набрать 1. Повторить манипуляции по пунктам 3-4	Ускатель ИГиГИТ (или И/ИГиТ) делает 1 шаг /подключается следующий выход/.

Аналогично проводится проверка всех выходов декад.

а	РС77079	Подпись	5.11.65
Вм.Кал.	И докум.	Подп.	Дата

РС2.769.001И

лист
2

Испытательный прибор для проверки выходов ПИ состоит из трех лампочек на 24 Вольта Ла/в, Ла/ви ЛС; трех кнопок Кн ав, Кн П и КнС; трех шнуров с трехпроводными штепселями.

Кнопка Кн.П служит для определения занятости проверяемого выхода. При помощи кнопки Кн ав определяется исправность проводов "а" и "в".

Кнопка Кн.С служит для определения исправности провода "с" при одновременной проверке всех трех проводов.

Лампы Ла/в, Ла/а, ЛС при испытаниях включаются соответственно в провода "а", "в", "с" и сигнализируют о состоянии этих проводов.

При проверке выходов первой половины статива ПИ трехпроводные штепсели необходимо вставить в дополнительные гнезда статива ПИ: синий - в ДГн₁, красный - в ДГн₂, которые включены в абонентский комплект № 09. Для проверки второй половины статива - синий штепсель вставляется в ИДГн₁, а красный - в ИДГн₂, которые включены в абонентский комплект № 99. Белый штепсель вставить в Гн.пит, рядом стоящего статива ЛИ.

При вставлении красного трехпроводного штепселя в ДГн₂ рвется цепь магнита вращения, и искатель отключается на все время проверки. Если при проверке какого-либо комплекта абонент, включенный в этот комплект, снимет м/т трубку, на стативе ПИ загорится специальная сигнальная лампа, и проверку следует прекратить.

2	3041	РС 12984-76	7-2	РС 2.769.002 Т0			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Рожина		16/10/76	Прибор для проверки		
Пров.		Чуринов		14/10/76	выходов ПИ АТС-54		
Н. копир.		Синько		14/10/76	Техническое описание		
Утв.		Филиппов		14/10/76			
					Лист	Лист	Листов
					1	5	3

При установке (от руки) искателя ПИ на требуемом выходе к ИГИ, если проверяемый выход свободен, на приборе неполным накалом загорается лампа ЛС по цепи 1.

1. "-", прибор ИГИ, $\checkmark_1$, $У_{34-33}$, A_{1-5} , C_{52-51} , K_{2-1} , $СБ_{13-12}$, D_{54-53} , CA_{5-4} , $БКн_{1-2}$, BA_{12-11} , провод С, поле "С" ПИ, щетка "С", корпус $DГн_1$, корпус синего штепселя испытательного прибора, клемма 10, ЛС, $\checkmark_1$, $КнП_{2-1}$, клемма 8, шейка белого штепселя, "+".

Если лампа ЛС не горит, необходимо нажать кнопку Кн.П. При этом, если проверяемый выход занят, лампа ЛС горит неполным накалом по цепи 2.

2. "-", головка белого штепселя испытательного прибора, клемма 6, $\checkmark_2$, $Кн.П_{3-2}$, $\checkmark_1$, ЛС, клемма 10, корпус синего трехпроводного штепселя, корпус $DГн_1$ ПИ, с которого ведется проверка, щетка "С", поле "С", поле "С", щетка "С" ПИ, занявшего проверяемый выход, $РР_{1-2}$, $РР_{12-11}$, "+".

Для проверки исправности выходов "а" и "в" нажимается кнопка КНАВ.

Лампа Лв/в горит по цепи 3.

3. "-", прибор ИГИ, $\checkmark_1$, $У_{34-33}$, A_{1-2} , BA_{3-4} , $У_{12-11}$, провод "а", поле "а" ПИ, щетка "а", короткая пружина $DГн_1$, головка синего трехпроводного штепселя испытательного прибора, клемма 7, Лв/в, $КНАВ_{4-3-5}$, клемма 8, шейка белого трехпроводного штепселя, "+". Лампа Лв/а горит по цепи 4.

4. "+" прибор ИГИ, BA_{1-2} , A_{4-3} , провод "в", поле "в" ПИ, щетка "в", длинная пружина $DГн_1$, шейка синего трехпроводного штепселя испытательного прибора, клемма 2, $КНАВ_{2-1}$, Лв/а, клемма 6, головка белого трехпроводного штепселя, "-".

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись Дата

РС2.769.002ТО

Лист

2

При нажатии кнопки АВ лампа ЛС гаснет, т.к. шунтируется чистым плюсом.

При одновременном нажатии кнопок Кн. АВ и КнС лампа ЛС будет гореть полным накалом по цепи 5.

5. "+", шейка белого трехпроводного штепселя, клемма₈, КнАВ₅₋₃₋₄₋₆, КнС₂₋₃, ЛС, клемма₁₀, корпус синего трехпроводного штепселя, корпус ДГн₁ ПИ, щетка "с", поле "С", провод "С", ИГи, ВА₁₁₋₁₂, Б. Кн₂₋₁, СА₄₋₅, Д₅₃₋₅₄, СБ₁₂₋₁₃, К₁₋₂, С₅₁₋₅₂, А₅₋₁, У₃₃₋₃₄, Ч₁, "-".

Изм.	Лист	№ докум.	Изгот.	Дата

РС2.769.002ТО

Лист

3

Для проверки выходов ПУ используются комплекты №9 (для первой половины статива) и №99 (для второй половины). Если абонент во время проверки данного ПУ снимает м/т трубку, на стативе ПУ загорится специальная сигнальная лампа, и проверку следует прекратить. Перед началом проверки необходимо ^{синий} трехпроводный щупсель вставить в испытательное гнездо ДГН, а ^{красный} - в ДГН₂ для проверки первой половины статива. Для проверки второй половины статива пользуются гнездами 1ДГН₁ и 1ДГН₂.

Белый щупсель вставить в ГН. пнт, рядом стоящего статива ЛУ

№ п/п	Цель испытаний.	Манипуляции	Результат испытаний.
1	2.	3	4
1	Проверка исправности провода "С".	Искатель ПУ от руки установить на проверяемом выходе.	Лампа ЛС горит неполным накалом.
2.	Определение занятости или повреждения проверяемого выхода (проверка делается в случае, если не горит лампа ЛС)	Нажать кнопку КН П.	Если проверяемый выход занят, лампа ЛС горит неполным накалом

2	1	PC 2769.002И	Р	13.377
а	301	PC 84473	Подпись	1/10/67
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Ротенберг			
Провер.	Редоренко			
И. контр.	Сухинина			
Утверд.	Пучков			
PC 2769.002И Прибор для проверки выходов ПУ АТС-54. Инструкция для эксплуатации				
Лит.	Лист	Листов		
	1	2		

№ п.п.	2	3	4
3	Проверка исправности проводов „а“ и „в“ на свободным выходе.	Отжать кнопку КНП Нажать кнопку КН АВ.	Лампа ЛС гаснет. Горят лампы Ла/В и ЛВ/а
4	Одновременная проверка проводов „а“, „в“ и „с“	Кнопку КН АВ держать нажатой Нажать кнопку КНС.	Горят лампы Ла/В и ЛВ/а Лампа ЛС горит полным накалом.
5		Отпустить кнопки КН АВ и КНС. Ускатель перевести на следующий выход и произвести проверку по пунктам 1÷4.	



Аналогично проверяются все остальные выходы.

Цвет	Соединение	Цвет	Соединение
	провод 0,2 мм ² ПМВО		
①	Клем.1 - Кн.ав ₂	③	Клем.7 - Кн.Л ₁
②	Клем.2 - Кн.ав ₄	①	Клем.8 - Л _{а1} - Кн.С ₃ - Кн.С ₄
③	Клем.3 - ЛС ₁	③	Кн.ав ₁ - Л _{а2}
①	Клем.4 - Лв ₁ - Л ₁ - Кн.Л ₂	④	Кн.ав ₃ - Лв ₂
②	Клем.5 - Кн.С ₅	③	Кн.С ₁ - Л ₂
②	Клем.6 - Кн.Л ₃	④	Кн.С ₂ - ЛС ₂

Технические требования к электромонтажу NO.010.001

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	РС 4.863.795	Жеут монтажный	1	
2		Припой ПОС-61 ГОСТ 1499-54	3г	1г - 24 пайки, 2г - 4 пайки

2		РС 3943-76	Лит	22/8-16г.	РС 2.769.001 СхМ			
6	1	РС 124949	Лит	18/10/82				
5	1	РС 73449	Лит	20/10/82	Прибор для проверки			
Изм. Лист / докум. Подп. Дата					Лит. Масса Массовод			
Разраб. Федоренко					Выходов I-II/IV ГИ			
Провер. Ротенберг								
Н. контр. Сивько					Схема электромонтажная			
					Лист			
					Листов 1			
Утверд. Пучков								



Цвет	Соединение	Цвет	Сое
	провод 0,2мм ² ПМВО		
①	Клем.1 - Кн.ав ₂	③	Клем.
②	Клем.2 - Кн.ав ₄	①	Клем.
③	Клем.3 - ЛС ₁	③	Кн.ав
①	Клем.4 - ЛВ ₁ - З ₁ - Кн.П ₂	④	Кн.ав ₃
②	Клем.5 - Кн.С ₅	③	Кн.С ₁
②	Клем.6 - Кн.П ₃	④	Кн.С ₂

Технические требования к электромонтажу НО.


Поз.	Обозначение	Наименование
1	РС 4.863.195	Жгут монтажный
2		Прилож ПОС-61 ГОСТ 1499

2	РС 3943-76	Зуб	22/8-76г.
В	1 РС 124949	Полн	18/15-72
Б	1 РС 73449		20/16-68
Изм.	Лист 1	И в акум.	Подп.
Разраб.	Федоренко		Дата
Провер.	Ротенберг		
Н.контр.	Синько		
Утверд.	Пучков		

РС 2.76

Прибор для пр
выходов I-II/IV

Схема электромон




Цвет	п.
1	к
2	к
3	к
1	к
2	к
2	к

техн.

Клем ₂ - КН.ав ₂	④ КН. П ₂ - 17 ₁
Клем ₆ - ЛВ/а ₁ - 27 ₁	① КН. П ₃ - 27 ₂
Клем ₇ - ЛА/в ₂	③ КН. С ₃ - ЛС ₂ - 17 ₂
Клем ₈ - КН. ав ₃₋₆ - КН. П ₁	
Клем ₁₀ - ЛС ₁ - КН. С ₁	
КН. ав ₁ - ЛВ/а ₂	
КН. ав ₄ - ЛА/в ₁	
КН. ав ₆ - КН. С ₂	

②	1	РЧ. 863 195-01	Припой ПОС-61 ГОСТ 1439-54	32	Тер. - 24 пайки Тер. - 4 пайки
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
2	РС395 ³ / ₃ -76	Фара	23/876	РС2.769.002 СхМ	
3	РС1298 ³ / ₃ -76	Двигатель	19/876		
Э	Зам	РС 844 71	Результат	10.876	Прибор для проверки выходов ПЧ АТС-54
Вм. Кол.	Докум	Подп.	Дата		
Разраб.	Федоренко				
Провер.	Разенберг				
Н.контр.	Синько				
Утверд.	Пичков	(Подпись)	(Подпись)		Литера: Вес: Масшт.: Лист: Листов: 1


Технические требования к электро-
монтажу № 010.001.




- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Клем ₂ - КН. а _{в2} | 4 |
| 3 | Клем ₆ - ЛВ/а, - 2x ₁ | 1 |
| 4 | Клем ₇ - ЛВ/б ₂ | 3 |
| 2 | Клем ₈ - КН. а _{в3-6} - КН. П ₁ | |
| 1 | Клем ₁₀ - ЛС ₁ - КН. С ₁ | |
| 4 | КН. а _{в1} - ЛВ/а ₂ | |
| 3 | КН. а _{в4} - ЛВ/б ₁ | |
| 5 | КН. а _{в6} - КН. С ₂ | |

		Припой ПОС-61	
(2) 1		Жгут монтаж	
Поз.	Обозначение	Наименование	
2	РС395 ³ / ₃ -76	Фара	23/8/76
3	РС1298 ³ / ₃ -76	Фара	19/8/76
8	Зам РС 844 71	Подпись	10-87
Вм. Кол.	Н. док. ум	Подп.	Дата
Разраб.	Федоренко		
Провер.	Розенберг		
Н. контр.	Синько		
Чтверо	Лучков		


Технические требования к электро-
монтажу НО. 010.001.



Телефон испытательный
РСЗ.844.009Сп



Микротелефон испытательный
РСЗ.844.010Сп



Телефон испытательный - схема электромонтажная
РСЗ.844.009СхМ.

Микротелефон испытательный - схема электромонтажная
РСЗ.844.010СхМ

Перечень элементов схемы

Поз. обозн.	Гост, ту, нормаль, чертеж	Наименование, тип	Основн. данные	Кол.	Примечание
Т	РПЗ.844.004ТУ	Телефон ТА-56	100 ом	2	
Кл	РСЗ.607.003Сп	Ключ		2	
С	РСЗ.844.009Сп	Конденсатор	к409-9-200-0,22±10%	2	
МТ	РГЗ.844.104Сп	Трубка микротелефонная		1	
а, б	РСЗ.845.004Сп	Шнур со штепселем		2	

РСЗ.844.009СхЗ

1	РСЗ.844.009СхЗ	Фиг. 15/16	15/16	Телефон и микротелефон испытательные			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лит	Лист	Подп.						
Разраб.	Козлов			Схема принципиальная электрическая					
Провер.	Разенберг								
Н.контр.	Паньшин						Лист:	Листов: 1	
Утверд.	Гаврилов								

Телефон
и
микротелефон испытательный

Техническое описание
РСЗ.844.009ТО
на 3^х листах.

Испытательный телефон

Схема принципиальная электрическая

РСЗ.844.009СхЭ

Испытательный телефон служит для прослушивания зуммерных и индукторных сигналов на оборудовании автоматических телефонных станций.

Испытательный телефон состоит из:

двух телефонов с оголовьем,
 соединительной колодки, в которой находятся:
 конденсатор 0,25 мкф,
 ключ для выключения конденсатора, благодаря чему
 усиливается слышимость зуммера, клеммы для
 подключения 3-х проводного штепселя

Испытательный телефон подключается к стативам или к испытательным приборам через гнездо посредством штепселя.

Испытательный микрофон

Схема принципиальная электрическая

РСЗ.844.010СхЭ.

Испытательный микрофон служит для прослушивания зуммерных сигналов и разговора на оборудовании автоматических телефонных станций.

					РСЗ.844.009ТО		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Телефон и микрофон испытательный Техническое описание		
Разраб.		Козлова					
Провер.		Розенберг					
Н. контр.		Паньшин					
Утверд.		Филиппов			Лит.	Лист	Листов
					1	2	3

Испытательный микрофон состоит из: микрофонной трубки, соединительной колодки, в которой находятся: конденсатор на 0,25 мкф, ключ выключения конденсатора, для прослушивания разговора, клеммы для подключения 3х проводного штепселя.

Испытательный микрофон по монтажной схеме РСЗ.844.010СхМ, применяется для проверки разговора и зуммерных сигналов на оборудовании автоматических телефонных станций. Для проверки разговора и зуммерных сигналов оборудования АТС-47.

Через испытательный прибор по проверке ДШЧ применяется испытательный микрофон по монтажной схеме РСЗ.844.011СхМ.

Испытательный микрофон подключается к стативам или к испытательному прибору по проверке ДШЧ через гнездо, посредством штепселя.

При проверке зуммера на стативе ПУ-АТС-47 испытательный телефон подключается к рамке статива посредством шнура вилкой.

Изм.	Кол.	Н/докум.	Подп.	Дата


РСЗ.844.009ТО

Лист

3


* Подключение шнура РСЗ.645.004СП
 производится при проверке I ПИ АТС-47
 монтаж выполнять согласно
 сборника нормалей НРСО.050.000.

		Проволока мм 0,8 ГОСТ 2112-62	Q1	
		(луженая по техпроцессу)	М	
		Трубка ПВХ Б 230 1×0,3	Q11	
		МРТУ 6 - 05-919-63	М	
		Трубка ПВХ Б 230 2,5×0,3	Q02	
		МРТУ 6 - 05-919-63	М	
РСЗ.640.032		Провод	1	
		Припой ПОС-61 ГОСТ 1499-54	Q52	12-5 пак
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
РСЗ.844.009СхМ				
1	РСЗ.622/3-76	База	29/х76	
Сзм. Кол.	Н/докум.	Подп.	Дата	
Разработ.	Козлова			
Провер.	Розенберг			
Н. контр.	Паньшин			
Утверд.	Гаврилов			
Телефон испытательный				Листов: 1
Схема электромонтажная				Лист: 1




* Подключение шнур
производится при
монтаж выполнять
сборника нормалей

		Проволока мм 0,8/0,8
		луженая по техпроц
		Трубка ПВХ Б 230 1х
		МРТУ6-05-9/9-63
		Трубка ПВХ Б 230 2х
		МРТУ6-05-9/9-63
РС6.640.032		Провод
		Припой ПОС-61 ГОСТ 145
Поз. Обозначение		Наименование
1	РСГ62 ² /3-76	Базис 29/х76
2	Взм. Кол.	Н/докум. Подп. Дог
3	Разраб. Козлова	
4	Провер. Розенберг	
5	Н. контр. Паньшин	
6	Утверд. Гаврилов	
		Телефон
		испытатель
		Схема электро




$P03.607.003C7$
КЛ.



Вид на гнезда
с монтажной стороны.


$P03.645.004C7$




Вид на штексель
с монтажной
стороны $P04.860.004C7$

Монтаж выполнять согласно сборника
нормативов НРСД.050.000.


5.		Проволока мм 0,8 ГОСТ 2112-62		
		(руженица по технологическому)	0,1м	
4.		Трубка ПВХ Б 230 1х0,3		
		МРТУ 6-05-919-63	0,1м	
3.		Трубка ПВХ Б 230 2,5х0,3		
		МРТУ 6-05-919-63	0,02м	
2.		Пруток ГОСТ 61 ГОСТ 1499-54	0,5м	
1.	РСЧ.840.033Сп	Шнур	0,25м	Жилы: красная зеленая
Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
РСЗ.844.010СхМ				
1	РСЧ.844.033Сп	Шнур	0,25м	Жилы: красная зеленая
Изм.	Кол.	И. докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Козлова			
Провер.	Разенберг			
И. контр.	Попылин			
Утверд.				
Микропередатчик				
Испытательный				
Схема электропроводки				
Лист: 1				



РГЗ.844.003 Сп



Вид на гнезда с монтажной стороны.

Вид на штепсель с монтажной стороны
РГЗ.860.004 Сп

①

Монтаж выполнять сое
норматив НРСО.050.000.


5.		Проволока мм 0,8 ГОСТ 2112
		(луженая по технологическим
4.		Трубка ПВХ Б 230 1х4
		МРТУ Б-05-919-63
3.		Трубка ПВХ Б 230 2,5х
		МРТУ Б-05-919-63
2.		Припой ПОС-61 ГОСТ 1498
1.	РГЗ.840.033 Сп	Шнур
Поз	Обозначение	Наименование
1	РГЗ.840.033 Сп	Шнур
2	РГЗ.860.004 Сп	Шнур
3	РГЗ.844.003 Сп	Шнур
4	РГЗ.844.003 Сп	Шнур
5	РГЗ.844.003 Сп	Шнур
Исполн.	Н. док. ум.	Подп.
Разроб.	Казлова	Дата
Провер.	Разенберг	(подпись)
Н. контр.	Паньшин	(подпись)
Утверд.		(подпись)

РГЗ.840.033 Сп


Микротеле

испытательн

Схема электромон



5.	
4.	
3.	
2.	
1.	
Pos	
1	
Умк	
Рзр	
Прд	
Н.ко	
Утв	



Поз. обозн.	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертёж	Наименование, тип	Основн. данные	К-во	Примечание
P	РС4.520.007Сп	Реле: типа РП-4		1	М. М
Cz	РС2.720.000 Сп	Счетчик СБ-1м на 100имп		1	
Z1	ГОСТ 7113-66	резистор МЛТ-2-10кОм ±10%	10кОм	1	
Z2	ГОСТ 7113-66	Резистор МЛТ-2-10кОм ±10%	10кОм	1	
Пр	ГОСТ 5010-53	Предохранитель ПК-45-0,15	0,15а	1	
Kn	РС3.604.004Сп	Кнопка		1	

РС2.763.008СхЭ				Прибор для проверки скорости ДШМ		
2	РС5.755-1/3-75	а 75	РС125490	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Антанова	Подп.	Дата	Схема принципиальная электрическая		
Провер.	Антанова	Подп.	Дата			
И.контр.	Попович	Подп.	Дата	Лист 1		
Эксперт	Гаврилов	Подп.	Дата	Листов 1		

Проверка скорости свободного вращения искателя ДШИ должна производиться при помощи прибора по принципиальной схеме РС2.763.008Сх3.

I Подключение прибора.

1. Шнур с вилкой включить в сеть переменного тока 127 или 220В.
2. Напряжение 60В постоянного тока подать к прибору с клемм питания испытательного пульта или с гнезда питания станины I, через шнур со штепселем I.
3. Клемму „ДШИ-1“ прибора подключить к I-ой ламели 3^{ей} декады провода „С“ статора, а клемму „ДШИ-2“ прибора подключить к 10^{ой} ламели 3^{ей} декады провода „С“ статора.

/Шнур с зажимами/

II Порядок определения скорости вращения

1. Установить стрелки счетчика на нуль.
2. Перевести выключатель счетчика в положение „включ.“
3. Занять прибор и набрать цифру „3“.

Искатель самоходом проходит 3^{-ю} декаду.


Счетчик делает отсчет.

Дать отбой и вновь занять прибор-набрать цифру „3“.

Занятие прибора и набор цифры „3“ произвести 5 или 10 раз, после чего по ниже следующей таблице определить скорость вращения искателя.

а	1	РС 70584	Подпись	7-768	РС2.763.008 И					
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.	Антонов				Прибор по проверке скорости ДШИ Инструкция			Лит.	Лист	Листов
Провер.	Разенберг								1	2
Н. контр.	Паньшин									
Утверд.	Гаврилов									

Технические требования
к электромонтажу по
№ 010.001.



шты


		Проволока мм 0,5 (луженая по техпроцессу) ГОСТ 2112-62	0,042	
		Трубка полихлорвиниловая 230 белая 1 МРТУ-6-05-919-63	0,1м	одеть на паяль- ные концы Z ₁ и Z ₂
		Трубка полихлорвиниловая 230 белая 10 МРТУ-6-05-919-63	0,02м	одеть на корпус Z ₂
		Резистор МЛТ-2-10кОм ± 10% ГОСТ 7113-66	1	Z ₂
		Резистор МЛТ-05-10кОм ± 10% — ④ ГОСТ 7113-66	1	Z ₁
		Припой ПОС-61 ГОСТ 1499-70		
	Рсв. 640.384	Жгут	1	
Поз.	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
5	РЗ31834-78	Лист	1	
4	РА5755 93-25	Лист	29	
6	РС127844	Лист	1	
8	РС124948	Лист	1	
Вм Кол.	Накучм.	Подл.	Дата	
Разраб.	Полетаева			
Проект.	Федоренко			
Н.контр.	Синько			
Утверд.	Филиппов			

РС2. 763.008СхМ

Прибор для
проверки скорости
ДШУ

Схема электромонтажная

Лист: 1
Вес: 1
Масшт.



Примечание: Контакт "КГр" замыкается при нажатии рычага

Поз. обозн.	ГОСТ, ТУ, норм. мале, чертеж	Наименование, тип	Основные данные	Кол.	Примечание
СЛ	ГОСТ 6940-74	Лампа коммутаторная КМЗ	60 В	1	
Пр1Пр2	ГОСТ 5010-53	Предохранитель ПК-45-1	1а	2	
Вкл.	УСО.360.049 ТУ	Тумблер ТВ-1-1		1	
П	УСО.360.605	Переключатель ПКГ-ИП1Н-А		1	(на 4 положений)
Тр	РС4.709.001 Сп	Трансформатор ШП-34		1	
КГр	РС6.620.025	Контактная группа		1	


					РС2.759.000СхЭ			
5		РС3381/2-78	Подпись	24.3.79	Прибор для восстанов-			
Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	Изм.	ления катушек терми-			
Разраб.	Шульга	Подпись	29/Х-66г	Схема принципиальная	Б			
Проект	Шульга							электрическая
Т. контр.								
Исп. контр.	Синько							
Утверд.	Пучков					1		

№ цепи	Соединение	№ цепи	Соединение
	Распайка выводных концов от трансфор- матора		Сделать перемычки го- лым луженым проводом Ø0,8 мм в полихлорвиниловой трубке
1	Тр1 - Вкл1	4	Перекл.4 - СЛ1
2	Тр2 - Перекл.2	5	Перекл.5 - СЛ2
3	Тр3 - Перекл.3	8	1 клем - 1Пр1
4	Тр4 - Перекл.4	9	2 клем - 2Пр1
5	Тр5 - Перекл.5	10	Вкл.2 - 1Пр2
6	Тр6 - Перекл.6	11	КГр2 - 2Пр2
7	Тр7 - Перекл.7	12	КГр1 - Перекл.12

Монтаж выполнять согласно сборника
нормалей НРСО.050.000.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Проволока ММ Ø0,8 ГОСТ 2442-71 (луженая по техпроцессу)	0,92 м	
2		Припой Пр2 ПОС-61 ГОСТ 21931-76	2,3 г	
3		Трубка ШТВ-40-230 15×0,4 белая ГОСТ 19034-73	0,8	
4	РСБ.640.037	Перемычка	1	

РС2.759.000СхМ				
Прибор для восстанов- ления катушек терми- ческих				
Схема электронная				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Каршунев			
Пров.	Разенберг			
Т. контр.				
Н. контр.	Синько			
Утв.	Пучков			
Лит. Масса Масштаб				
Лист Листов				




№ цели	Соединение
	Распайка выводных концов от трансформатора
1	Тр1 - Вкл.1
2	Тр2 - Перекл.2
3	Тр3 - Перекл.3
4	Тр4 - Перекл.4
5	Тр5 - Перекл.5
6	Тр6 - Перекл.6
7	Тр7 - Перекл.7

Монтаж выполнять
нормами НРСО.050.00

Поз.	Обозначение	Наименование
1		Проволока ММ 08Г0 / луженая по техпро
2		Припой Пр2 ПОС-61 ГОСТ
3		Трубка ШТВ-40-230 1,5х
		белая ГОСТ 19034-7
4	РС6.640.037	Перемычка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Каршун	Розенберг		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.	Синько			
Утв.	Пучков			

Прибор для
ления кату
ческих
Схема электр



Описание действия прибора

Прибор для восстановления катушек термических оформлен в виде настольного переносного прибора

Устройство и принцип действия этого прибора следующие:

В приборе установлен специальный трансформатор, первичная обмотка которого секционирована и допускает возможность включения прибора в сеть переменного тока 127 или 220 вольт при изменении напряжения сети 127 в пределах от 105 до 140 в и сети 220 в в пределах от 200 до 240 в.

Подключение к сети переменного тока осуществляется через клеммы прибора, при условии нахождения курбельного переключателя в положении, которое соответствует напряжению сети. Вторичная обмотка трансформатора имеет один разомкнутый виток, изготовленный из 2^х медных скоб и закорачиваемый стержнем восстанавливаемого предохранителя в момент нажатия рычага. Замыкание цепи первичной обмотки трансформатора фиксируется загоранием сигнальной лампы СЛ.

При установлении выключателя "вкл." в положение "включено" (неисправная катушка вставлена в гнездо барабана) и нажатии рычага на приборе замыкается контакт "КТр", образуя цепь на 1-ую обмотку трансформатора.

Клемма ~1, предохранитель Пр₁(1а), вкл. 2-1, обм. трансформатора, клемма переключателя напряжения, соответствующая напряжению сети, контакт КТр₁₋₂, предохранитель Пр₂(1а), клемма ~2. Вторичная обмотка трансформатора замыкается через стержень восстанавливаемой катушки, при этом в замкнутом витке трансформатора пойдет большой ток, который быстро нагреет стержень

г	1	РСЗ910-75	Подпись	30.9.75	РС2.759.000 ТО				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Прибор для восстановления катушек термических Техническое описание Лит Лист Листов				
Разраб.		Гудкова							
Провер.		Розенберг							
И.контр.									
Утв.									

катушки. Сплав расплавится, и стержень катушки с помощью пружины и рычага передвинется до ограничивающего упора, размыкая при этом цепь переменного тока в первичной обмотке трансформатора.

Инструкция пользования прибором.


Работа на приборе по восстановлению термических катушек должна производиться в указанной последовательности

1. Включить прибор в сеть переменного тока.
2. Поставить переключатель напряжений в положение, соответствующее напряжению сети.
3. Вставить неисправные предохранители в гнезда барабана.
4. Поставить выключатель в положение „включено“.
5. Медленно нажать рычаг прибора. При подходе рычага к стержню термической катушки загорается лампа СЛ. После прекращения горения лампы СЛ рычаг продолжать держать нажатым в течение 3-5 сек.
6. Установить рычаг в исходное положение и нажать два раза, при этом восстановленная термическая катушка выпадает в бункер.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
б.	Зам.	РС6.8262	Подпись	16.1.67г.

РС2.759.000 ТО

Лист
2




Все размеры даны максимальные
 Суммарное содержание драгоценных металлов
 с учетом покупных изделий СР.999-0,7911г

РС2.769.001Г

Прибор для
 проверки выходов
 I, II, IV ГЦ
 Габаритный чертеж

Ин.	Мас.	Масштаб
Б	1,2.7 650г	1:1
Источ. 1		

3	1	РС431043-77	13.9.78
2	30.11	РС1314-76	08.12.76
Изм.	Лист	№ докум.	Дата
Разраб.	Казакова	А.А.	10.76
Провер.	Давыдова	А.А.	10.76
Т. контр.	Азорова	С.А.	30.06.76
И. контр.	Смолянка	Д.А.	06.10.76
Утв.	Филиппов	А.А.	15.11.76




Все размеры даны максимальные
Суммарное содержание драгоценных
с учетом покупных изделий Ср.999


3	1	РС 4310 2/3-77	139.18
2	30.1	РС 1314.76	139.18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Козакова	1/10-76	139.18
Проект	Давыдова	1/10-76	139.18
Т. контр.	Азорова	1/10-76	139.18
И. контр.	Смолянка	1/10-76	139.18
Упр.	Филиппов	1/10-76	139.18

РС2

Прибор для
проверки вых
I, II, IV, V
Габаритный черт



3
2
И.м.
П.а.
И.р.
Т.а.
И.к.
Х.м.



1. Все размеры указаны максимальные.
2. Суммарное содержание драгоценных металлов с учетом покупных изделий: Ср.999 - 0,5220 г

					РС2.769.002 Г				
4 Зан.	РС1238	Войков	1/12	Прибор проверки Выходов ПЧ. Габаритный чертеж			Лит	Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Маркачева	Марка	1/10/14				Б	0,45	1:2
Пров.	Давыдова	Давы	18.10.14						
Т. Контр.	Азарова	Азар	20.06.14				Лист		лист 1
Н. Контр.	Столяню	Столя	25.10.14						
Утверд.	Филиппов	Фили	16.11.14						

Телефон типа ТР-56

РПЗ.844.004 ТУ

Шнур длина 2080 мм

РС4.860.004 Сп

Ключ
РС3.607.003 Сп

135

Все размеры.

Покрывает:


РС3.844.009 Г

Изм.	Кол.	Надк.	Подп.	Дата
Разраб.	Иванов	(подпись)		15.12.51
Провер.	Крестовская	(подпись)		
Технол.				
Н.контр.	Соур			
Утверд.	Гаврилов			

Телефон
испытательный

Габаритный чертеж.

Лист	Масса	Масштаб
1	468г	1:1
Лист:	Листов:	1



Все размеры


Покрывает

РС3.84


Телефон
испытательный
Габаритный ч

Изм.	Кол.	Надпись	Подп.	Дата
		Разраб. Иванова		
		Провер. Крестовский		
		Технал.		
		Н.контр. Соуэр		
		Утверд. Гаврилов		

(подпись)
(15/17/55)




Узв. Кол.	
Разраб.	
Пробер.	
Техн. ад.	
Н. конт.	
Утверд.	



металлоб
0632г

Все размеры даны максимальные

РСЗ.844.010Г								
а	М450556	СВЧ	МЧЧ	МИКРОТЕЛЕФОН ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Габаритный чертёж				
Зм. Кол.	Л.докум.	Л.з.п.	Д.з.п.			Литера	Вес	масшт
Разр.д.	С.Ванов					А	700 ₂	1:1
Провер.	Крестовская	(Подпись)	(Дата)			Лист:	Листов: 1	
Н. контр.	Союз							
Утверд.	Гаврилов	(Подпись)	(Дата)					




Замечание: Суммарное содержание драгоценных металлов
с учетом посылных изделий Сп999-0,0632 г

Все размеры да

а	12150956	с.в.п.	с.в.п.	
Зам. Кол.	Л.докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Сиванов			
Провер.	Крестовская			
Н. контр.	Соур			
Утверд.	Гаврилов			
		(Подпись)	(Дата)	

Микротел
испытате
Габаритный



Микрофонная трубка
РГЗ.844.104СП



230

а) Примечание: Суммарное содержание драгоценных металлов
с учетом покупных изделий Sn999 - 0,0632 г

Примечание: Суммарное содержание драгоценных металлов с учетом покупных изделий: серебро ср 999 - 0,0586 г.


Все размеры указаны максимальные.


					РС2.759.000 Г			
Б	1	РС 3310-85	ТМ	30.10.85	Прибор для восста- новления катушек термических. Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масшт.
Д	1	РС.Н4150	ЗМ	4.11.85				
ЦН	Гал	Н.докум.	Подп.	Дат				
Разраб.	Медведев	(подпись)				5	8	1:2
Провер.	Павлова							
Технал	Зеленецкая				Лист:	Листов: 1		
Г.контр.	Шошкина							
Утверд.	Лучков							



Все размеры указаны

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






Суммарное содержание драгоценных металлов с учетом
покупных изделий:


Ср 999 - 0,0891

Зл. Нк. 95-9 - 0,1077

Все размеры для справок.

РС2.763.008Г						Литера	Масса	Масштаб
2	ЭНН.1	РС1506-76	ШНУР	92,5	Прибор проверки скорости ДШУ	5	1,5	1:1
Изм. Кал.	И.приказа	Подпись	Дата		Габаритный чертеж	Лист:	Листов: 1	
Разраб.	Козлова	Иван	Иван					
Провер.	Лавыгина	Кол.	В.И.					
Технал	Язорова	Валер	1.16.76					
Н. конт.	Смолянок	С.И.	1.10.76					
Утверд.	Филиппов	С.И.	1.15.76					






Счетчик СБ-11 на 100 импульсов
РС 2.720.000Сп

Плата
РС 6.672.062

Кнопка
РС 6.431.380

Шнур
РС 6.641.431



4

2-Кол.	Узлы, детали и электро- радиоэлементы содержа- щие драгоценные металлы			Ср 999							
		Масса, г									
	Обозначение и наименование	Кол.	На единицу	Суммар- ная на изделие	На единицу	Суммар- ная на изделие	На единицу	Суммар- ная на изделие	На единицу	Суммар- ная на изделие	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Пружина контактная										
	РСб. 620.196	3			0,0315	0,0945					
	РСб. 620.199	1			0,0315	0,0315					
	РСб. 620.210	1			0,08	0,08					
1	Пружина контактная										
	РСб. 620.196	3			0,0315	0,0945					
	РСб. 620.199	1									
	РСб. 620.201	1									
	РСб. 620.211	1									
1	РСб. 620.196	2			0,0315	0,0630					
	РСб. 620.210	1				0,08					
1	Номеронабуратель										
16	ГОСТ 10710-67	1			0,2061	0,2061					
			Итого:			0,7911					

ицу" включают массу драгоценного металла, единице первичного носителя, указанного оригинальных - в узле или детали, из в электрорадиоэлементе)
ная на изделие" включают суммарную массу металла, содержащегося в одной единице данной или комплекса

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Казакова			
Пробер.	Давыдова			
И.контр.	Шустров			
Утв.	Филиппов			

РС2
Прибор для п
выходов I и II/
Ведомость драго
металло

Но- мер стро- ки	Наименование и обозначение состав- ной части изделия	Кол.	Узлы, детали и электро- радиоэлементы содержа- щие драгоценные металлы				
			Обозначение и наименование	Кол.	На единицу	Суммар- ная на изделие	На единицу
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РСЗ.604.000 Сп	1	Пружина контактная				
2	Кнопка		РС6.620.196	3			0,03
3			РС6.620.199	1			0,03
4			РС6.620.210	1			0,0
5							
6	РСЗ.604.001 Сп	1	Пружина контактная				
7	Кнопка		РС6.620.196	3			0,03
8			РС6.620.199	1			
9			РС6.620.201	1			
10			РС6.620.211	1			
11							
12	РСЗ.604.002 Сп	1	РС6.620.196	2			0,03
13	Кнопка		РС6.620.210	1			
14							
15	РСЗ.626.007 Г4	1	Номеронабиратель				
16	Номеронабиратель		ГОСТ 10710-67	1			0,20
17							
18							
19					Итого:		
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

В графах „На единицу“ включают массу драгоценного металла, содержащегося в единице первичного носителя, указанного в графе 4 (т.е. из оригинальных – в узле или детали, из комплектующих – в электрорадиоэлементе)
В графах „Суммарная на изделие“ включают суммарную массу драгоценного металла, содержащегося в одной единице данной сборочной единицы или комплекса

[illegible]

метамма,
иного
цз

массу,
данной

				РС2.769.002Д2				
Изм. лист	№ докум.	Подпись	Дата	Прибор проверки выходов ПЦ	Лист	Лист	Листов	
Разраб.	Казакба	Подпись	Дата		А		1	
Пров	Давыдова	Подпись	Дата	Ведомость драгоценных металлов				
Н. контр.	Щестров	Подпись	Дата					
Утв.	Щестров	Подпись	Дата					

PC2.769.002D2

Прибор проверки
выходов ПЦ

Ведомость драгоценных металлов

Num	Num	Num
A		1

Име и состав-изделия	Кол.	Узлы, детали и электро-радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы		Ср. 999							
				Масса, г							
		Обозначение и наименование	Кол.	На единицу	Суммарная на изделие	На единицу	Суммарная на изделие	На единицу	Суммарная на изделие	На единицу	Суммарная на изделие
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5		Кнопка									
	1	РСЗ.604.001Сп	1								
		Пружина контактная									
		РС6.620.196	3	0,0315	0,0945						
		РС6.620.199	1	0,0315	0,0315						
		РС6.620.201	1	0,06	0,06						
		РС6.620.211	1	0,05	0,05						
		Кнопка									
		РСЗ.604.002Сп	2								
		Пружина контактная									
		РС6.620.196	2	0,0315	0,1260						
		РС6.620.210	1	0,08	0,16						
		Итого:			0,5220						

в единицу" включают массу драгоценного металла, содержащегося в единице первичного носителя, указанного в оригинальных - в узле или детали, из которых - в электрорадиоэлементе).

Суммарная на изделие" включают суммарную массу металла, содержащегося в одной единице данной единицы или комплекса

Изм. лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Казакова	Подпись	Дата
Проб	Авдынова	Подпись	Дата
Н.контр.	Щедров	Подпись	Дата
Утв.	Филиппов	Подпись	Дата

Приб. выход. Введомос.

Но- мер стро- ки	Наименование и обозначение состав- ной части изделия	Кол.	Узлы, детали и электро- радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы		Ср. 999	
			Обозначение и наименование	Кол.	На еди- ницу	Сумма на издел
1	2	3	4	5	6	7
1	РС6. 122.056		Кнопка			
2	Плата	1	РС3.604.001Сп	1		
3						
4			Пружина контактная			
5			РС6.620.196	3	0,0315	0,094
6			РС6.620.199	1	0,0315	0,031
7			РС6.620.201	1	0,06	0,06
8			РС6.620.211	1	0,05	0,05
9						
10			Кнопка			
11			РС3.604.002Сп	2		
12			Пружина контактная			
13			РС6.620.196	2	0,0315	0,126
14			РС6.620.210	1	0,08	0,16
15						
16						
17			Итого:			0,522
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

В графах „На единицу“ включают массу драгоценного металла содержащегося в единице первичного носителя, указанного в графе 4 (т.е. из оригинальных - в узле или детали, из комплектующих - в электрорадиоэлементе).

В графах „Суммарная на изделие“ включают суммарную массу драгоценного металла, содержащегося в одной единице данной сборочной единицы или комплекса

[illegible]

				РСЗ. 844. 009Д2				
Изм. кол.	№ докум.	Подпись	Дата	Телефон испытательный Ведомость драгоценных металлов		Лист	Лист	Листов
Разраб.	Казакова	Подпись	Дата			А		1
Провер.	Давыдова							
Н. контр.	Шустров							
Утверд.	Давыдова							

Но- мер стро- ки	Наименование и обозначение состав- ной части изделия.	Кол.	Узлы, детали и электро- радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы		Ср 999			
			Обозначение и наименование	Кол.	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На еди- ницу	Сум- марная на изд
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2	РСЗ. 607.003	1	РС7. 732.005					
3	Ключ		Контакт	2			0,0316	0,0
4								
5								
6								
7			Итого:					0,0
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								

В графах „На единицу“ включают массу драгоценного металла, содержащегося в единице первичного носителя, указанного в графе 4 (т.е. из оригинальных - в узле или детали, из комплектующих - в электрорадиоэлементе)

В графах „Суммарная на изделие“ включают суммарную массу драгоценного металла, содержащегося в одной единице данной сборочной единицы или комплекса.

Изм. Кол.
Разраб.
Провер.
И. контр.
Утверд.

Масса, г

Примечание

[illegible]

Но- мер стра- жи	Наименование и обозначение состав- ной части изделия	Кол	Узлы, детали и электро- радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы		На еди- ницу	Суммар- ная на изделие
			Обозначение и наименование	Кол.		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	РСЗ. 607. 003 Сп	1	РС7.732. 005	2		
3	Ключ					
4						
5						
6			Итого:			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

В графах „На единицу“ включают массу драгоценного металла содержащегося в единице первичного носителя, указанного в графе 4 (т.е. из оригинальных - в узле или детали, из комплектующих - в электрорадиоэлементе).

В графах „Суммарная на изделие“ включают суммарную массу драгоценного металла, содержащегося в одной единице данной сборочной единицы, или комплекса.

[illegible]

Узлы, детали и электрорadioэлементы, содержащие драгоценные металлы.			Ср 999	Пг 4р. Хр-1	Серебро	Ср 999,9	Масса, г				
Кол.	Обозначение и наименование	Кол.	На единицу	Суммарная на изделие	На единицу	Суммарная на изделие	На единицу	Суммарная на изделие	На единицу	Суммарная на изделие	На единицу
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Кнопка РСЗ.604.004 Сп	1	0,0891	0,0891							
	Поляризованное малогабаритное реле РП-4 РСЧ.520.007 Сп	1			0,0334	0,0334					
	Резистор МЛТ-05- -10 кОм $\pm 10\%$ ГОСТ 7113-77	1					0,0039084	0,0039084			
	Резистор МЛТ-2- -10 кОм $\pm 10\%$ А ГОСТ 7113-77	1					0,0134032	0,0134032			
	Держатель ДПК1-2 НО.481.012	1							0,0820	0,0820	
				0,0891		0,0334		0,0233116		0,0820	

"включают массу драгоценного металла, в том числе первичного носителя, указанного в оригинальных - в узле или детали, из электрорadioэлементе).

на изделие" включают суммарную массу, содержащегося в одной единице данной комплексы.

1	Зав.	РС 238-79	Вв.	12/12/79.
Изм.	Лист	№ док-им.	Подпись	Дата
Рисов.	Иванова	0005	9/1/79	
Проб.	Давыдова	0005	10/1/79	
Технол.	Кошняков	0005	16/1/79	
Н.контр.	Сухинина	0005	18/1/79	
Этб.	Чухнов	0005	17/1/79	

РС2.76

Прибор проб
скорости Д
Ведомость драгоценных металлов

Но- мер стро- ки	Наименование и обозначение состав- ной части изделия	Кол.	Узлы, детали и электрф- радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы.		Ср 999		Пг 4р.	
			Обозначение и наименование	Кол.	На ед- ницу	Суммар- ная на изделие	На ед- ницу	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			Кнопка					
2			РСЗ.604.004 Сп.	1	0,0891	0,0891		
3								
4			Поляризованное					
5			малогабаритное					
6			реле РП-4					
7			РСЧ.520.007 Сп.	1				0,0334
8								
9			Резистор МЛТ-05-					
10			-10 кОм $\pm 10\%$					
11			ГОСТ 7113-77	1				
12								
13			Резистор МЛТ-2-					
14			-10 кОм $\pm 10\%$ А					
15			ГОСТ 7113-77	1				
16								
17			Держатель ДПК1-2					
18			НО. 481.012	1				
19								
20						0,0891		
21								
22								
23								
24								
25								
26								

В графах "На единицу" включают массу драгоценного металла, содержащегося в единице первичного носителя, указанного в графе 4 /т.е. из оригинальных - в узле или детали, из комплектующих - в электрардиоэлементе/.

В графах "Суммарная на изделие" включают суммарную массу драгоценного металла, содержащегося в одной единице данной сборочной единицы или комплекса.

1
Там
Рез
Лес
Техн
Н.ко
Этб.

Тема,	1	РС 401-78	15/02-15/278	РС2.759.000Д2		
	Изм. лист	№ докум.	Подпись	Авт.	Лист	Листов
	Разраб.	Кавказов			1	1
	Пров.	Лавидава				
	И. контр.	Шустров				
Учтв.	Шустров					
Теху	Прибор для восстанов-					
ной	ления термических					
	катушек					
	Ведомость драгоценных					
	металлов					

Кол.	Узлы, детали и электро- радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы		Ср. 999,9		Ср. 999		Масса, г				
			На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Переключатель ЛГК-НП-1Н-А НИО. 360.605	1			0,341	0,341					
	Тумблер ТВ2-1 УСО. 360.049 ТУ	1	0,0983	0,0983							
1	РСБ. 620 213 Пружина контакт- ная	1			0,0349	0,0349					
	РСБ. 621.235 - Пружина РС7. 732.027 - - Контакт	2			0,016987	0,033974					
				0,0983		0,409874					

" включают массу драгоценного металла, и первичного носителя, указанного в узлах или детали, из электрорадиоэлементов).
на изделие" включают суммарную массу содержащегося в одной единице данной комплексы.

1	РС 401-78	15/078	15/1279
Изм. лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Козакова		
Пров.	Ковыдава		
И. контр.	Шустров		
Утв.	Филиппов		

РС2.7

Прибор для вос-
создания термиче-
ских катушек
Ведомость драгоц-
ных металлов

Но- мер стро- ки	Наименование и обозначение состав- ной части изделия.	Кол.	Узлы, детали и электро- радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы		Ср. 999,9		
			Обозначение и наименование	Кол.	На еди- ницу	Суммар- ная на изделие	На ед. ницу
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РСБ.122.079						
2	Плата	1	Переключатель				
3			ЛГК-НП-1Н-А				
4			НИО.360.605	1			0,34
5							
6			Тумблер ТВ2-1				
7			УСО.360.049 ТУ	1	0,0983	0,0983	
8							
9							
10	РСБ. 620.025						
11	Пружина контакт-						
12	ная	1	РСБ. 620 213				
13			Пружина контакт-				
14			ная	1			0,034
15							
16			РСБ.621.235 -				
17			Пружина				
18			РС7.732.027 -				
19			- Контакт	2			0,0163
20							
21							
22						0,0983	
23							
24							
25							
26							

В графах „На единицу“ включают массу драгоценного металла, содержащегося в единице первичного носителя, указанного в графе 4 (т.е. из оригинальных — в узле или детали, из комплектующих — в электрорадиоэлементе).
В графах „Суммарная на изделие“ включают суммарную массу драгоценного металла, содержащегося в одной единице данной сборочной единицы или комплекса.

